



POZNÁMKY

Čidlo venkovní teploty BT0 se umístí na severní venkovní zdi budovy min. 2 až 2,5 m nad zemí. Nesmí se umísťovat nad okny, dveřmi a odtahy vzduchu, ani bezprostředně pod balkonem nebo okapovým žlabem.
Kabelové trasy povedou v prostoru předávací stanice po povrchu převážně v kabelových žlabech a v elinstalačních lištách.